


» Stoffe

Im Gegensatz zu Planen werden an Stofftransparenten nur 2 cm breite Säume zum Nähen benötigt.

» Infos zum Normalsaum 2 cm



So sollten die Stoffe aussehen, wenn sie aus dem Druck kommen. Eindeutig zu erkennen ist eine Linie mit einem Abstand von 2 cm zum Motiv. Diese dient zum Ausschneiden vor dem Nähen des Saumes.



Ist der Untergrund Ihres Motives Weiß, dann grenzen Sie auch diesen Untergrund durch eine graue oder schwarze Haarline ein. Ihr Motiv hat dann also 2 Linien.